

# MOBICEM-M

## OPSTART VLOERVERWARMING MET CEMENTGEBONDEN VLOEICHAPE

### AANDACHTSPUNTEN VOOR PLAATSING DEKVLOER

- 1. Vloerverwarming gevuld met water of lucht en minimum 5 bar druk op de buizen
- 2. Vloerverwarming, indien niet geprikt, op noppenplaten of netten van tenminste 100x100x3 en zorgvuldig vastgemaakt
- 3. Minimumdikte Mobicem-M boven vloerverwarmingsbuizen bedraagt 4 a 4.5 cm

### OPSTART VLOERVERWARMING

- 1. Bij dekvloer met cementgebonden vloeichape Mobicem-M reeds 7<sup>de</sup> dag na plaatsing.
- 2. Aanvang met minimumtemperatuur.
- 3. Iedere dag met 1 a 2 graden maximum verhogen tot maximumtemperatuur 25 – 28 graden celcius
- 4. Maximumtemperatuur 1 week aanhouden.
- 5. Maximumtemperatuur afbouwen met 2 graden per dag tot minimumtemperatuur.

**Belangrijk** : het opstookprotocol (opwarmen en afkoelen) voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie, niet van een eventuele thermostaat-temperatuur in de betreffende ruimte.

